



Приём - сдача оборудования на складе 2

Выдача со склада и возврат АВД

Выдача АВД со склада

Проверить комплектацию АВД

Проверить внешнее состояние АВД, пистолета в сборе, целостность шлангов и визуально совместимость резьбовых соединений комплекта между собой.

Проверить совместимость комплекта (АВД с оснасткой)

Собрать рабочий комплект, подсоединить к АВД соответствующий мощности шланг, пистолет, копьё, грязевую фрезу, либо трёхпозиционную насадку (в зависимости от вида работ), пенный комплект (по необходимости).

Подготовка к проверке работоспособности АВД

Подсоединить к АВД шланг подачи воды, насос, опустить насос в ёмкость с водой.

Проверка работоспособности АВД

Включить АВД в сеть, направить копьё с насадкой (фрезой) в ёмкость с водой, нажать на курок пистолета и убедиться в том, что напор струи воды соответствует необходимой величине..

Передача АВД, оснастки и инструмента руководителю работ (бригадиру)

Передать (принять) по описи содержимое ящика с инструментами, АВД и оснастку в работу .

Возврат АВД на склад

Проверка состояния АД и комплектующих частей

АД и комплектующие должны быть чистым, не иметь повреждений.

Проверка работоспособности АД

Подключить АД к сети и проверить. В случае возникновения сбоев во время работы АД, сообщить об этом руководителю склада и (или) механику.

Проверка комплектации ящика с инструментами

Проверить наличие инструмента и содержимого ящика согласно описи. Расходные материалы необходимо списать, а содержимое ящика дополнить всем необходимым.

Передача АД, оснастки и инструмента на склад

Принять по описи содержимое ящика с инструментами, АД и оснастку на склад. В случае неисправности АД передать его на склад ремонта, в случае выхода из строя оснастки, инструмента и других деталей, сделать заявку на доукомплектование.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?