



Приём - сдача оборудования на складе 3

Приём и выдача со склада поломоечной машины (ПМ)

Проверка состояния ПМ

- Проверить внешнее состояние поломоечной машины, шлангов, рабочих щёток, резинок, роликов, электрического шнура и вилки.

детали машины не должны иметь повреждений, должны быть очищены от грязи, внутренний бак должен быть чистым

- Проверить состояние аккумуляторов поломоечной машины
аккумуляторы должны быть заряжены, клеммы аккумуляторов не должны иметь окислов.

- Проверка работоспособности поломоечной машины
включить поломоечную машину без залива воды и моющих средств и провести тест

- Передача поломоечной машины руководителю работ (бригадиру)
Передать оборудование для выполнения работ

Возврат ПМ на склад

- Проверить внешнее и внутреннее состояние ПМ
проверить целостность шлангов, щёток, резинок, роликов, электрического шнура и вилки. Детали машины не должны иметь повреждений, должны быть очищены от грязи, внутренний бак должен быть чистым

- Проверить внешнее состояние поломоечной машины, шлангов, рабочих

щёток, резинок, роликов, электрического шнура и вилки.

детали машины не должны иметь повреждений, должны быть очищены от грязи, внутренний бак должен быть чистым

Проверка работоспособности поломоечной машины

Включить ПМ в электрическую сеть, проверить зарядку аккумуляторов и работу турбины.

Передача поломоечной машины кладовщику на склад хранения

При обнаружении неисправностей передать оборудование в ремонт.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?