



Штукатурка стен и потолков цементно песчаным раствором

- Очистить стены от наростов раствора кладочных швов , инородных элементов ухудшающих адгезию (доски от опалубки и тд)
- Защитить окна и двери перед началом работ. Демонтировать водостоки на период проведения работ
- Грунтовка поверхности перед штукатуркой
- Проверка маяков на горизонтальность. До оштукатуривание
- Маяки должны быть исполнены только на цементно песчаном растворе (не использовать гип)
- Уголок с сеткой на оконные откосы (при необходимости)
- Все металлические элементы срезать и обработать краской
- Пластмассовые уголки с сеткой на наружные углы фасадных стен
- Монтаж сетки по всей поверхности газоблока
- Монтаж сетки на стыки разных материалов
- Отклонения по горизонтали: не более 1мм на 1м
- Отклонение по вертикали: не более 1мм на 1 м, но не более 5мм на всю высоту помещения.

- Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали: на площади 4 м.п. не более 2мм на 1м, но не более 5мм на весь элемент.
- Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины: не более 5мм на весь элемент
- Отклонение ширины откоса от проектной: не более 2мм
- Толщина дверного проема: по периметру должна быть одинаковой
- При необходимости оштукатуривание поверхности. Большими слоями превышающие 50мм. На стены монтировать оцинкованную сетку ячейкой 30*30 или 50*50 мм
- На потолочные поверхности монтировать оцинкованную сетку на анкера
- Участки возможных мостиков холода утеплить (пенополистерол на клей и грибки)
- При использовании штукатурки как финишную поверхность (штукатурка высококачественная) производить затирание поверхности круговыми движениями специальной теркой
- Проверка адгезии: Звук при ударе открытой ладонью должен быть глухим, что свидетельствует об отсутствии пустот и равномерности нанесения отделочного слоя.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?