



## Правила работы, обслуживание эспрессо-машины

### Открытие смены:

- \*Приход на работу за 15 минут до открытия смены:  
*«Бариста», должен быть на смене в 07:45.*
- \*Дресс-код и Личная гигиена:  
*Обязательное наличие униформы: Китель; Фартук; Сменная обувь. Вся одежда чистая и опрятная. Чистота волос, подстриженные ногти.*
- Принять и открыть смену

### В начале смены:

- проверить наличие электричества;
- проверить наличие воды в системе/в бутылке;
- открыть (убедиться, что открыты) краны для забора воды;
- убедиться в наличии воды в бойлере выше минимально допустимого уровня;
- проверить исправность дренажа;
- включить эспрессо-машину;
- дождаться выхода машины на рабочий режим (от 20 мин. и более, контролировать по датчику давления в бойлере; стрелка датчика

должна установиться на зеленом поле);

- включить пролив воды из группы без установленного фильтродержателя: вода должна идти ровной струйкой; брызги и неровная струйка свидетельствуют о засорении сетки рассекателя; в момент пролива датчик давления помпы должен показывать 9 атм;
- сварить и вылить первые 5-6 порций.

### **В процессе работы:**

- следить за параметрами работы по датчику давления в бойлере (1,1-1,5 атм в зависимости от фирмы-производителя);
- использовать прогретые чашки (+40°C);
- в ожидании очередного заказа холдер держать в группе.

### **В конце работы:**

- почистить «взрывной» клапан;
- отсоединить и положить пароотводные трубки или наконечник пароотводной трубки в раствор соды на ночь;
- залить в «слепой» холдер 1/2 ч. л. специального раствора, рекомендованного фирмой-производителем, вставить холдер в группу и почистить обратный клапан, 5-10 раз включив пролив на 5-6 сек.;
- извлечь фильтр из холдера, поддев его отверткой, почистить, положить в раствор соды;
- не оставлять холдер в группе после завершения работы (это приводит

к деформации прокладок), положить в раствор соды;

почистить сливной поддон и дренажный шланг;

протереть корпус.

### **Периодические работы:**

слить воду из бойлера через кран для кипятка (чтобы вода не застаивалась);

открутить винт, расположенный снизу в отверстии группы, снять сетку рассекателя, почистить, поместить в раствор соды.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?