



Приём - сдача оборудования на складе 4

Приём - выдача со склада Эргодиска

Проверка состояния Эргодиска

- Проверить внешнее состояние эргодиска, рабочих щёток, электрического шнура и вилки
детали эргодиска не должны иметь повреждений, должны быть очищены от грязи, корпус и щетка (пад) должны быть чистыми
- Проверка работоспособности эргодиска
Включить в сеть, выставить ручку управления в нужное положение, провести тестирование
- Передача эргодиска руководителю работ (бригадиру)
Принять оборудование с необходимой оснасткой (щётки, пады)

Возврат Эргодиска на склад

- Проверить внешнее состояние эргодиска
проверить целостность корпуса, щёток, электрического шнура и вилки. Детали эргодиска не должны иметь повреждений, должны быть очищены от грязи, внутренний блок должен быть чистым
- Проверка работоспособности Эргодиска
Включить Эргодиск в электрическую сеть, проверить работу электромотора
- Передача Эргодиска кладовщику на склад хранения

При обнаружении неисправностей передать оборудование в ремонт

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?