«Предстерилизационная очистка ИМН (совмещенная дезинфекция и ПСО в одном процессе)»

- [ ] **1.** Надеть СИЗ.
- [ ] **2.** Заполнить контейнер моюще-дезинфицирующим раствором.
- [ ] **3.** Разобрать и погрузить полностью ИМН, заполнив полости, закрыть крышкой.
- [ ] **4.** Выдержать экспозиционное время.
- [ ] **5.** Очистить изделие тканевыми салфетками, ватно-марлевыми тампонами или щетками от биологических остатков, сбросить в дезинфектант (механическая очистка).
- [ ] **6.** Поместить инструменты на сетки или в лотки.
- [ ] **7.** Промыть каждое изделие под проточной водой, пропуская воду через полости
- [ ] **8.** Изделия проверить на качество ПСО, уложить и подвергнуть стерилизации.
- [ ] **9.** Ополоснуть каждое изделие в дистиллированной воде 30 секунд.
- [ ] **10.** Высушить ИМН в сухожаровом шкафу (Т = 80— 85 °С) до полного исчезновения влаги.
- [ ] **11.** Снять СИЗ, утилизировать в отходы класса «Б».

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?