



Проверка устройства перед выдачей клиенту

Сервисный центр “Ремонт-Холл” Приложение к гарантийному талону № _____ от _____ Филиал: _____ Узнать статус заказа можно онлайн в нашем телеграмм канале <https://t.me/remholl>?антия не распространяется на аппараты после падения (наличие вмятин и сколов на корпусе), а также аппараты со следам попадания влаги (красные индикаторы, окиси на плате). Так же гарантия не предоставляется на заказы в которых клиент отказался предоставить данные разблокировки устройства или их не знает.

Сетевые подключения

Bluetooth

Включается, видит устройства.

Wi-Fi

Видит сети. Подключается.

GPS

Геопозиция отображается в приложении Карты (может потребоваться интернет для загрузки карт).

Вставить симкарту

1) МТС, Мегафон, TELE2 и пр. у нас ловит на уровне 4-5 делений 2) Быстро находит simкарту, быстро находит сеть 3) Сеть во время всей проверки работает стабильно

Проверка 4G/5G сигнала

Сайты в браузере открываются стабильно и без задержек. Работает потоковая передача данных (YouTube).

Проверка задней камеры

Резкость задней камеры

Автофокусировка на ближних и дальних объектах

Пятна, пыль на задней камере

Внимательно посмотреть на наличие пятен, маленьких, больших. Увеличивать зум и смотреть.

Звук записи задней камеры

записать видео. Проверить наличие звука

Фонарик

Включается из шторки/работает вспышка

Пыль на задней камере

Наличие пыли на задней камере/стекле камеры.

Проверка передней камеры

Резкость передней камеры

Автофокусировка на ближних и дальних объектах

Пыль, пятна на передней камере

Внимательно посмотреть на наличие пятен, маленьких, больших. Увеличивать зум и смотреть.

Пыль на стекле фронтальной камеры

Наличие пыли на стекле фронтальной камеры

Звук записи на передней камере

Записать видео. Проверить наличие звука

Камера должна стоять по центру

Возможно очень небольшое отклонение

Датчики/прочие модули устройства.

Диктофон

Записывает и сохраняет записи

Верхний динамик

Верхний динамик (ухо) хорошо слышно, не хрипит, не щелкает.

Нижний динамик

Нижний динамик (Buzzer) не хрипит, не щелкает, слышно хорошо и громко.

Голосовые помощники

Голосовые помощники активируются командой без задержек.

Датчик приближения

Датчик приближения/Датчик холола при наличии. затемняет экран при закрытии области датчика при звонке. Включает экран при открытии датчика.

Компас

Корректно работает приложение компас (при наличии)

Гироскоп

Корректно переворачивает изображение приложений/меню при включенной функции ориентации телефона.

Разъемы/Кнопки

Наушники (при наличии)

Вставляется и вытаскивается без усилий, звук в наушниках без помех

Кнопки

Все кнопки работают, без заеданий, Плавно нажимаются, виброотклик работает. Touch

ID (при наличии) работает.

Корпус

Болты в наличии и в цвет корпуса.

Повреждения

Корпус должен быть без царапин и изъянов если таковые в квитанции приема не описаны.

Задняя крышка

Задняя крышка не отклеивается, не имеет зазоров, не треснута, цвет соответствует.

Дисплей

Работа тачскрина

Сенсор работает без обрывов и зависаний.

Свайп снизу вверху и сверху вниз

Без нареканий

Пятна

На белом и черном фоне отсутствуют.

Люфты

Чтобы нигде не щелкал экран при нажатии

Зазоры

Нет засветов между рамкой дисплея и стеклом дисплея. нет щелей и остатков клея

Чистота

Чистота разъема зарядки

Чистота разъема наушников

Чистота в целом

Зарядка

Оставить на минут 5 на зарядке

Если за 5 минут зарядился процентов на 3-7, то все ОК

Вытащить симкарту

Корректно вставляется и вытаскивается симлоток

Проверить быстроту разрядки

1) Записываем на бумажке текущее время и текущий заряд телефона 2) Откладываем на время (30-60 минут) 3) Проверяем оставшийся заряд 4) Если сел на 1-4% то все ок.

Подключение к компьютеру

Компьютер должен его определять

Подпись сотрудника отдела ОТК _____
заказчика _____

Подпись

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?